

### Vejledning til brug af rensapakke nr. 1 – afkalkning + desinficering inkl. filterindsatser.

1. Du har modtaget rensapakke nr. 1 til din SWT 5000 vandrenser. Følg denne vejledning nøje, så du sikrer, at rensningen af din vandrenser fungerer optimalt.
2. Pakken indeholder 3 stk. "by-pass" filterindsatser, 1 liter afkalkningsmiddel og 0,5 liter rensvæske. Pakkens indhold passer til 2 behandlinger.
3. Tøm din vandrenser helt for vand. Både hovedtanken (den store bagpå – hæld det ud i vasken) og reservoirtanken ved at trykke på **VAND** indtil der ikke kommer mere vand ud af maskinen. Tag strømstikket ud. Vask hovedtanken grundigt, så løst snavs og kalk fjernes.
4. Tag filter nr. 2 (CTO) og filter nr. 3 (RO) og det lille filter nr. 4 ud af maskinen. Indsæt "by-pass" filterindsatserne og tjek, at de to små hvide markeringer er ud for hinanden (etiketten med tekst skal vende ud mod dig).
5. Sæt hovedtanken på plads og fyld 1 liter afkalkningsmiddel i hovedtanken og lad det stå i 5 minutter. Tilsæt derefter *forsigtigt* 3 liter vand og lad det stå i 5 minutter.

*PAS PÅ! Den koncentrerede afkalkningsvæske er ætsende, så undgå at få det i øjnene eller på fingrene. Sker det, så skal du skylle med koldt vand indtil det holder op med at svide. Sørg også for, at væsken ikke rammer andre steder end i hovedtanken da det kan sætte mærker på køkkenbord m.m.*

6. Nu skal selve maskinen renses. Sæt strømstikket i stikkontakten og du kan nu høre vandrenserens interne pumpe køre. Du kan se maskinen arbejder, når symbolet med pilene kører rundt og der står RENSER. Efter cirka 1 minut, så løfter du låget på hovedtanken, og maskinen stopper med at køre. Tilsæt endnu 1 liter vand i hovedtanken og lad nu maskinen stå med løftet låg i 1-2 timer afhængigt af hvor tilkalket den er. Hellere for lang tid end for kort, så du får det fulde udbytte af afkalkningen. Efter 1-2 timer aktiverer du igen maskinen ved at trykke låget på plads og du skal nu lade den køre færdig, så reservoirtanken fyldes helt og pumpen stopper pumpen med at køre.
7. Afkalkningsvæsken skal nu tømmes helt af maskinen og det gør du ved at trykke 4 gange på 95° og derefter cirka 3 gange på **VAND**. Tryk derefter kun på **VAND** og gentag dette indtil symbolet "TANK" vises og maskinen stopper. Tag derefter hovedtanken ud af maskinen, tøm den helt og rens den eventuelt for kalkrester og andet snavs. Tag filtrene ud og tøm dem helt i vasken.
8. Indsæt "by-pass" filtrene igen. Fyld hovedtanken med rent vand igen og sæt den i maskinen.

9. Sæt strømstikket i stikkontakten og du kan nu høre vandrenserens interne pumpe køre. Du kan se maskinen arbejder, når symbolet med pilene kører rundt og der står RENSER. Når maskinen er færdig med at køre vandet igennem systemet og den interne reservoirtank er fyldt, så stopper pumpen med at køre og den er nu klar til at tappe vand fra.
10. Vandet skal nu tømmes helt af maskinen og det gør du ved at trykke 4 gange på 95° og derefter cirka 3 gange på **VAND**. Tryk derefter kun på **VAND** og gentag dette indtil der ikke er mere vand i hovedtanken.
11. Hvis maskinen også skal desinficeres, så gentager du fra punkt nr. 5 og bruger "Tankrens og desinfektion" desinficeringsvæske i stedet for afkalkningsvæske. Ellers gå videre til punkt 13.
12. Når du er færdig med at afkalke og/eller desinficere maskinen, så følg processen fra næste punkt.
13. Tag derefter hovedtanken ud af maskinen. Tag filtrene ud og tøm dem helt i vasken og **gem dem til næste gang du skal afkalke maskinen.**
14. Sæt de nye filtre i maskinen. Husk også det lille filter inderst. Fyld rent vand i hovedtanken. Tjek, at de to små hvide markeringer på filtrene er ud for hinanden (etiketten med tekst skal vende ud mod dig).
15. Nulstil filtervisningen ved at trykke på FILTER i ca. 3 sekunder, hvorefter filtervisning nr. 1 begynder at blinke. For at nulstille filtervisningen trykker du herefter på FILTER og holder den inde i ca. 3 sekunder indtil du hører et "bib". Gentag processen for alle filtrene ved trykke på VÆLG, så filtervisning nr. 2, 3 og 4 vises i displayet.
16. Lad maskinen køre sin renseproces færdig (tager cirka 15 minutter) Tryk på **VAND** for at tappe fra renseren. Du kan trykke ca. 7 gange på **VAND** før reservoirtanken på 1,5 liter er tom. Du kan også høre pumpen starter igen efter ca. 2 tryk og du kan se symbolet med pilene kører rundt og der står RENSER. Når reservoirtanken er tom, så går der ca. 15 minutter før den er fyldt igen. *Omvendt Osmose er en langsom proces og det tager lang tid for vandet at passere den ultrafine membran, der er i osmosefilteret. Så hav tålmodighed.* Vent til reservoirtanken er fyldt igen og pumpen stopper. Bliv ved med at trykke på **VAND** indtil vandet i hovedtanken skal skiftes. Du kan se at symbolet med pilene bliver orange og der står TANK (vandrenseren kvitterer også med nogle "bib") – der vil være ca. 1,5 L vand tilbage i hovedtanken, der skal smides ud.
17. Åben låget til hovedtanken og vent ca. 10 sekunder med at tage tanken af. Hæld vandresterne ud i vasken og hæld nyt vand i hovedtanken. Hæld aldrig vand på tanken uden at tømme den først. Vandet i bunden, rundt om det lille filter, er rester fra det filtrerede vand.
18. Gentag processen i alt 2 gange, så du er sikker på at filtre og systemet er skyllet godt igennem.

**Din vandrenser er nu klar til brug!**

**VIGTIGT – gem "by-pass" filterindsatserne til næste gang du skal rense din vandrenser.**